

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE TORMENTAS

Línea de información de asistencia del estado 1-800-342-3557
FloridaDisaster.org

FOSAS SÉPTICAS

Para sistemas sépticos residenciales

Si su casa tiene una fosa séptica y su plomería es lenta o deficiente:

- Minimice el uso de agua lo más posible.
- No haga que bombeen la fosa séptica. Los niveles freáticos excepcionalmente altos pueden hacer que el área circundante se hunda en una fosa séptica que se bombeó en seco.
- Si el uso de las tuberías supone un problema sanitario, considere la posibilidad de alquilar un contenedor de residuos portátil.
- No haga que reparen la fosa séptica y el campo de drenaje hasta que el agua de la inundación se haya ido.

Las inundaciones y los cortes de electricidad afectan a los sistemas de alcantarillado

Use menos agua hasta que la electricidad y otros servicios se hayan restablecido por completo, y no haya agua residual visible en el suelo.

- Mientras las estaciones de bombeo y las plantas de tratamiento de agua residual estén sin electricidad, evite agregar agua a las líneas de alcantarillado.
- Reporte cualquier derrame de agua residual a las autoridades competentes de los servicios públicos.
- Quite los materiales absorbentes de su casa, como revestimientos de paredes, telas y “drywall” (tablaroca). Si el agua residual entra en su casa, use protectores para los pies, como botas de goma y guantes impermeables durante la limpieza.
- Limpie a fondo las paredes y los suelos duros, las encimeras, los refrigeradores y las superficies.